

Montage einer original Fußstütze aus dem Megane Sport



8200308062 Unterlage, 8200308061 Alustütze, 7703072051 Nieten



Kunststoffschraube (roter Kreis) aus Teppich drehen, Hebel für Motorhaubenentriegelung abhebeln, Verkleidung vorsichtig lösen. Teppich kann nun angehoben werden



benötigtes Werkzeug: Blindnietzange und eine Ahle oder ein kleiner spitzer Schraubendreher



Aluplatte an gewünschte Position legen, mit Ahle Löcher durch Teppich stechen. Position der Platte dann gleich mit den Nieten fixieren.



Unterlage von hinten auf die Niete stecken. Jetzt müssen die Niete nur noch mit der Blindnietzange befestigt werden. Teppich wieder mit Kunststoffschraube befestigen und Verkleidung festklipsen. Hebel für Motorhaubenentriegelung aufstecken. FERTIG!!!



17.06.07_wd